



Bu bildirim; tüm GoodWe enerji depolama ürünlerini kapsamaktadır. Ayrıntıları, aşağıda bulabilirsiniz. Sadece aşağıda listelenen aküler, GoodWe depolama invertörlerine bağlantı için onaylanmıştır.

Akü Markası	Akü Serisi	Akü Modeli	Invertör Serisi							
			ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
GoodWe	SECU-A	SECU-A5.4L	●	●	●	●				

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 11 ve üzeri, SECU-A ile uyumludur.

Akü Markası	Akü Serisi	Akü Modeli	Invertör Serisi							
			ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
BYD	Battery-Box Premium HVM*1	HVM 8.3							●	●
		HVM 11.0					●	●	●	●
		HVM 13.8					●	●	●	●
		HVM 16.6					●	●	●	●
		HVM 19.3					●	●	●	●
		HVM 22.1					●	●	●	●
	Battery-Box Premium HVS*1	HVS 5.1					●	●	●	●
		HVS 7.7					●	●	●	●
		HVS 10.2					●	●	●	●
		HVS 12.8					●	●		
	Battery-Box Premium LVS*3	LVS 4.0	●	●	●	●				
		LVS 8.0	●	●	●	●				
		LVS 12.0	●	●	●	●				
		LVS 16.0	●	●	●	●				
		LVS 20.0	●	●	●	●				
		LVS 24.0	●	●	●	●				
	Battery-Box Premium LVL*3	LVL 15.4	●	●	●	●				
	Battery-Box Pro*2		●	●	●	●				
	Battery-Box Res*2		●	●	●	●				
	Battery-Box LV*3		●	●	●	●				
Battery-Box HV*4						●	●	●	●	

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 11 ve üzeri, Battery-Box Premium HVM/HVS ile uyumludur.
2. ARM ürün yazılımı sürümleri 00 ve üzeri, Battery-Box Pro/Res Serileri ile uyumludur.
3. ARM ürün yazılımı sürümleri 07 ve üzeri, Battery-Box LV, Battery-Box Premium LVS/LVL Serisi ile uyumludur.
4. ARM ürün yazılımı sürümleri 07 ve üzeri, Battery-Box HV Serisi ile uyumludur. Battery-Box HV Serisi'nin normal voltajının, GoodWe invertörlerin Akü Voltaj Aralığı içinde olması gerektiğini lütfen unutmayın.



Akü Markası	Akü Serisi	İnvertör Serisi							
		ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
PYLON*5	US2000*1	●	●	●	●				
	US3000*2	●	●	●	●				
	POWERCUBE-H1-48*3					●	●	●	●
	FORCE-H1*4					●	●	●	●
	FORCE-H2*4					●	●	●	●

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 00 ve üzeri, US2000 Serisi ile uyumludur.
2. ARM ürün yazılımı sürümleri 07 ve üzeri, US3000 Serisi ile uyumludur.
3. ARM ürün yazılımı sürümleri 07 ve üzeri, POWERCUBE-H1-48 Serisi ile uyumludur. POWERCUBE-H1-48 Serisi'nin voltajının, GoodWe inverterlerinin Akü Voltaj Aralığı içinde olması gerektiğini lütfen unutmayın. EH/BH için maksimum 8 birim ve ET/BT için 11 birim.
4. ARM ürün yazılımı sürümleri 00 ve üzeri, FORCE-H1/H2 Serisi ile uyumludur.
5. "3" ile başlayan SN'li eski BP modeline bağlantı için sadece PYLON onaylanmıştır.

Akü Markası	Akü Serisi	İnvertör Serisi							
		ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
ALPHA-ESS*1	Smile5-BAT*2	●	●	●	●				
	Smile-BAT-10.1P*3	●	●	●	●				
	Smile-BAT-10.3P*3	●	●	●	●				
	Smile-BAT-13.3P*4	●	●	●	●				
	M48112-P*4	●	●	●	●				
	M48100-P*4	●	●	●	●				

Not:

1. ALPHA-ESS akünün CAN haberleşme hattı dizisi, GoodWe invertörleriyle uyuşmamaktadır. ALPHAESS tarafından sağlanan uygun bir çözüm gereklidir.
2. ARM ürün yazılımı sürümleri 10 ve üzeri, Smile5-BAT ile uyumludur.
3. ARM ürün yazılımı sürümler 10 ve üzeri, Smile-BAT-10.1P ve Smile-BAT-10.3P ile uyumludur.
4. ARM ürün yazılımı sürümler 11 ve üzeri, Smile-BAT-13.3P, M48112-P ve M48100-P ile uyumludur.

Akü Markası	Akü Serisi	Akü Modeli	İnvertör Serisi							
			ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
Soluna	HV BATTERY	Soluna 7K Pack HV							●	●
		Soluna 10K Pack HV					●	●	●	●
		Soluna 15K Pack HV					●	●		

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 10 ve üzeri, Soluna HV Aküleri ile uyumludur.



Akü Markası	Akü Serisi	Akü Modeli	İnvertör Serisi							
			ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
LG	RESU LV	RESU 6.4 EX*1	●	●		●				
		RESU 3.3*1	●	●						
		RESU 6.5 *1	●	●		●				
		RESU 10*1	●	●		●				
		RESU 13*2	●	●		●				

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 00 ve üzeri, RESU 6.4 EX/3.3/6.5/10 ile uyumludur.
2. ARM ürün yazılımı sürümleri 07 ve üzeri, RESU 13 ile uyumludur.

Akü Markası	Akü Serisi	Akü Modeli	İnvertör Serisi							
			ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH
DYNESS	B4850*1	B4850	●	●	●	●				
	POWERBOX F*1	POWERBOX F-2.5	●	●	●	●				
		POWERBOX F-5.0	●	●	●	●				
		POWERBOX F-7.5	●	●	●	●				
		POWERBOX F-10.0	●	●	●	●				
	Tower*2	DYNESS T7					●	●	●	●
		DYNESS T10					●	●	●	●
		DYNESS T14					●	●	●	●
DYNESS T17						●	●	●	●	

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 07 ve üzeri, B4850 ve POWERBOX F Serisi ile uyumludur.
2. ARM ürün yazılımı sürümleri 10 ve üzeri, Tower Serisi ile uyumludur.

Akü Markası	Akü Serisi	İnvertör Serisi									
		ES	EM	BP	SBP	ET	BT	EH	BH	A-ES	
OLOD	LBS205100A*1										●
	LBS051100A-A02*2	●									
	LBS051100A-A03*2	●									
	LBS051200A-A02*2	●									
	LBS051200A-A03*2	●									

Not:

1. ARM ürün yazılımı sürümleri 14 ve üzeri, LBS205100A Serisi ile uyumludur.
2. ARM ürün yazılımı sürümleri 12 ve üzeri, LBS051100A ve LBS051200A Serisi ile uyumludur.



Özel Koşullar

Listede belirtilmeyen yeni lityum akülerin onaylanmış kullanımına ilişkin prosedürler

- 1 GoodWe; şartlı olarak, BMS'nin CAN haberleşme protokolünü talep üzerine sağlar.
- 2 GoodWe tarafından sağlanan haberleşme protokolüne dayanarak, akü tedarikçisinin öncelikle GoodWe invertörleriyle uyumluluğu test etmesi gerekir.
- 3 GoodWe, son onaylamayı belirlemek için yeni akü ile uyumluluk testini daha fazla yürüterek doğrulayacaktır. Liste, değişikliklere tabidir ve güncellemeler zaman zaman yayınlanacaktır. Herhangi bir uyumluluk testinin gerekli olup olmadığını doğrulamak için lütfen onaylananlar listesinde bulunmayan yeni aküler ile ilgili teknik danışmanlık için GoodWe ile iletişime geçin. GoodWe tarafından önceden izin alınmadan yapılan yetkisiz akü bağlantıları, GoodWe sınırlı garantisi kapsamında DEĞİLDİR.

* Diğer Şartlar

- 4 Kullanıcılara, GoodWe ürünleri ES, EM, BP ve SBP serilerinin teknik olarak uyumlu olmalarına ve kurşun-asit akülerle iyi sonuçlar elde edebilmelerine rağmen, şarj cihazına doğrudan haberleşme sağlayan Lityum-iyon akülerin tercih edilen akü tercihi olduğu hatırlatılır. Kurşun asit veya benzeri akülerin kullanılması, akünün işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlamak için deneyimli ve hassas tasarım, kurulum ve bakım gerektirir. Aksi takdirde akü arızası, uyumluluk sorunu veya güneş enerjisi sisteminde başka hasarlar meydana getirebilir. Kullanıcılar, teknik olarak danışma için önce GoodWe ile iletişime geçmeli ve resmi olarak yayınlanan uyumluluk listesinde yer almayan, kurşun asitli batarya dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir bataryayı takmadan önce resmi onay almalıdır.
- 5 GoodWe ve akü üreticisi arasında, burada listelenmeyen ancak GoodWe inverterleri ile uyumluluk testini tamamlayan özel bir anlaşma olmadığı sürece, kurulumcu/sistem entegratörü akü güvenliğinden, sistem performansından ve güvenilirliğinden sorumlu olacaktır. GoodWe; normal çalışma koşullarında uygun inverter performansını, standart garanti süresi kapsamında garanti edecektir ve eğer gerekirse sınırlı teknik destek sağlayacaktır. Bununla birlikte; GoodWe, herhangi bir sistem arızası veya meydana gelen kayıp veya hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
- 6 Yukarıdaki talimatlara uyulmaması veya doğru akü bilgilerinin sağlanmaması, GoodWe'nin garantisini geçersiz kılar. GoodWe, bundan kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu DEĞİLDİR. GoodWe, nihai açıklama hakkını saklı tutar.